



KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

A PALACKOS MOL PB-GÁZ
HASZNÁLATÁHOZ



KÉRJÜK, OLVASSÁK EL FIGYELMESEN TÁJÉKOZTATÓNKAT!

AZ ÜRES PB PALACK LESZERELÉSE:

- Zárja el a palack szelepét és ellenőrizze, hogy a készülék lángja kialudt-e!
- Zárja el a készülék összes csapját! Ellenőrizze, hogy nincs a közelben nyílt láng!
- A nyomáscsökkentő le- és felszerelése előtt mindig győződjön meg a palack szelepének zárt állapotáról!
- Szerelje le a nyomáscsökkentőt a palackról 27-es villáskulccsal!
- Helyezze vissza a műanyag záróanyát (vakanyát) és a szelepet védő sapkát a palackra!

A TELE PB PALACK FELSZERELÉSE:

- Ellenőrizze, hogy nincs a közelben nyílt láng és a gázkészülék csapjai zárva vannak-e!
- Szakítsa le a zsugorfóliát!
- Ellenőrizze, hogy a palack szelepe zárva van-e!
- Csavarja le a záróanyát (vakanyát) a szelep menetes csonkjáról!
- Cserélje ki a tömitőgyűrűt a nyomáscsökkentő hollandereiben!
- A nyomáscsökkentőt és a teli palackot úgy szerelje össze, hogy nyomáscsökkentő hollanderét kézzel balra forgatva a palack menetes csonkjára csavarja, majd 27-es villáskulccsal óvatosan húzza meg!
- A PB palack nyitását a felszerelést követően a szelepkeréken jelölt irányban legfeljebb két teljes fordulattal végezze el, mert a szelep ilyenkor már nyitott állásban van!
- A szelep nyitásához, zárásához segédeszköz használata tilos!

GYŐZŐDJÖN MEG A SZERELÉS TÖMÖRSÉGÉRŐL:

- Legfeljebb két teljes fordulatig nyitott szelepállásnál ellenőrizze a csatlakozás és a szerelvények gáztömörségét szappanos vízzel, vagy szivárgás kereső aerosollal! Az esetleges tömörtelenséget buborékképződés jelzi.

TÖLTET:

11,5 kg, illetve 23 kg propán-bután gáz

MINŐSÉGTANÚSÍTÁS:

a termék megfelel az MSZ 1601:2001 szabványnak

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.

Downstream Magyarország, Értékesítés, PB termékek

1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.

Telefon: 06 40 211 211, Fax: 06 1 88 77 660

Hibabejelentés: 06 40 455 666



**PB
GÁZ**